

niceboy®

Gaming keyboard
Niceboy K110

CS SK EN DE HU HR PL SL RO SE

USER MANUAL

INSTALACE

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =	Přehrávač hudby
FN + F2 =	Hlasitost-
FN + F3 =	Hlasitost+
FN + F4 =	Ztlumit
FN + F5 =	Předchozí skladba
FN + F6 =	Další skladba
FN + F7 =	Spustit/Zastavit
FN + F8 =	Zastavit
FN + F9 =	WEB/Domácí stránka
FN + F10 =	E-mail
FN + F11 =	Můj počítač
FN + F12 =	Úplné zamknutí kláves
FN+WIN button =	Lock Win

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + Page Up =	Zvýšení jasu
FN + Page Down =	Snížení jasu
FN + PrtSc Sg =	Zapnout/vypnout podsvícení
FN + Scr Lock =	Přepnout režim podsvícení
FN + < =	Zpomalit podsvícení
FN + > =	Zrychlit podsvícení

PARAMETRY

Rozměry:	439 * 123 * 23 mm
Hmotnost:	395±5 g
Switch:	Membránová
Životnost:	10 milionů stlačen
Kabel:	1,5m PVC kabel
Požadavky OS:	Windows XP/vista/7/8/10, macOS
Připojení:	USB 2.0
Multimediální klávesy:	Ano s podporou klávesy FN
Output connector:	USB
Anti-ghosting:	6 kláves
Počet kláves:	104
Napětí:	5V±0.25V

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel.

Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.

Uchovávejte mimo dosah malých dětí (zejména malé části mohou představovat riziko udušení).

Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.

Kovové konektory nečistěte vodou.

Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik společnosti Niceboy s.r.o. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.

Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

Tímto Niceboy s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy K110 je v souladu se směrnicí 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU a 2014/35/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách <https://niceboy.eu/cs/declaration-k-110>

INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odneste je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad neboli nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

(OBCHODNÍ A FIREMNÍ POUŽITÍ)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení anebo vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení.

Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

INŠTALÁCIA

Klávesnicu stačí po rozbalení pripojiť pomocou USB konektora k počítaču. Ak klávesnica nie je rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =	Prehrávač hudby
FN + F2 =	Hlasitosť
FN + F3 =	Hlasitosť+
FN + F4 =	Stlmiť
FN + F5 =	Predchádzajúca skladba
FN + F6 =	Nasledujúca skladba
FN + F7 =	Spustiť/Zastaviť
FN + F8 =	Zastaviť
FN + F9 =	WEB/Domovská stránka
FN + F10 =	E-mail
FN + F11 =	Môj počítač
FN + F12 =	Úplné uzamknutie kláves
FN+WIN tlačidlo =	Uzamknúť Win

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

FN + Page Up =	Zvýšenie jasu
FN + Page Down =	Zníženie jasu
FN + PrtSc Sg =	Zapnutie/vypnutie podsvietenia
FN + Scr Lock =	Prepnúť režim podsvietenia
FN + < =	Spomaliť podsvietenie
FN + > =	Zrýchliť podsvietenie

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Rozmery:	439 * 123 * 23 mm
Hmotnosť:	395±5 g
Switch:	Membránová
Životnosť:	10 miliónov stlačení
Kábel:	1,5m PVC kábel
Požiadavky OS:	Windows XP/vista/7/8/10, macOS
Pripojenie:	USB 2.0
Multimediálne klávesy:	Áno s podporou klávesy FN
Output konektor:	USB
Anti-ghosting:	6 kláves
Počet kláves:	104
Napätie:	5V±0.25V

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel.

Nepoužívajte výrobok, ak nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody.

Uchovávajte mimo dosahu malých detí (najmä malé časti môžu predstavovať riziko udusenía).

Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie užívateľ.

Kovové konektory nečistite vodou.

Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik spoločnosti Niceboy s.r.o. Neodborná demontáž môže spôsobiť zranenie.

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

Týmto Niceboy s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy K110 je v súlade so smernicami 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU a 2014/35/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/k110>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCE POUŽITIE)

Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odneste ich na určené zberné miesto, kde budú prijaté zdarma. Takýmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a pomáhate predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne.

(OBCHODNÉ A FIREMNÉ POUŽITIE)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia.

Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajiny Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadať príslušné informácie od miestnych úradov alebo dodávku zariadenia.

INSTALLATION

After unpacking, simply connect the keyboard to your computer using the USB connector. If the keyboard is not recognized, check the USB driver on your computer for updates (verify its up-to-dateness with your PC/notebook manufacturer).

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =	Music Player
FN + F2 =	Volume Down
FN + F3 =	Volume Up
FN + F4 =	Mute
FN + F5 =	Previous Track
FN + F6 =	Next Track
FN + F7 =	Play/Pause
FN + F8 =	Stop
FN + F9 =	WEB/Home Page
FN + F10 =	Email
FN + F11 =	My Computer
FN + F12 =	Full key lock
FN + WIN button =	Lock Win

BACKLIGHT CONTROL

FN + Page Up =	Increase Brightness
FN + Page Down =	Decrease Brightness
FN + PrtSc Sg =	Switch the backlight on/off
FN + Scr Lock =	Switch backlight mode
FN + < =	Slow down backlight
FN + > =	Speed up backlight

PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimensions:	439 * 123 * 23 mm
Weight:	395±5 g
Switch:	Membrane
Lifespan:	10 million presses
Cable:	1.5m PVC cable
OS Requirements:	Windows XP/Vista/7/8/10, macOS
Connection:	USB 2.0
Multimedia Keys:	Yes, with FN key support
Output Connector:	USB
Anti-Ghosting:	6 keys
Number of Keys:	104
Voltage:	5V±0.25V

SAFETY WARNINGS

Do not use the product if the power cable is damaged.

Do not use the product if it is malfunctioning due to a fall, damage, outdoor use, or water ingress.

Keep out of reach of small children (small parts may pose a choking hazard).

Use the product in accordance with the user manual. Any loss or damage caused by improper use is the responsibility of the user.

Do not clean metal connectors with water.

The device may only be disassembled by a qualified technician from Niceboy s.r.o. Unauthorized disassembly may cause injury..

Do not use the device in a humid or dusty environment.

This product complies with all essential EU directives applicable to it.

EU Compliance Declaration

Niceboy s.r.o. declares that the Niceboy K110 wireless device complies with Directives 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU and 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: <https://niceboy.eu/en/declaration/k110>

INFORMATION FOR USERS ON DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOUSEHOLD USE)



This symbol on the product or its original documentation indicates that used electrical or electronic products must not be disposed of with household waste. To dispose of these products properly, take them to a designated collection point where they will be accepted free of charge. Proper disposal of the product helps protect valuable natural resources and prevent potential negative impacts on the environment and human health caused by improper waste disposal. For more detailed information, contact your local authority or the nearest collection point. Fines may be imposed for improper disposal of this type of waste according to national regulations.

(COMMERCIAL AND BUSINESS USE)

For proper disposal of electrical and electronic devices for commercial and business use, contact the manufacturer or importer of the product. They will provide you with information about all disposal methods and, based on the date the electrical or electronic device was placed on the market, inform you who is responsible for financing the disposal of this equipment.

Disposal Information for Countries Outside the EU. The above symbol applies only to countries within the European Union. For proper disposal of electrical and electronic devices, consult the relevant information provided by local authorities or the device's retailer.

INSTALLATION

Nach dem Auspacken die Tastatur einfach über den USB-Anschluss mit dem Computer verbinden. Sollte die Tastatur nicht erkannt werden, überprüfen Sie die Aktualität des USB Treibers auf Ihrem Computer (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PCs/Notebooks überprüfen).

MULTIMEDIA-TASTENKOMBINATIONEN

FN + F1 =	Musik-Player
FN + F2 =	Lautstärke verringern
FN + F3 =	Lautstärke erhöhen
FN + F4 =	Stummschalten
FN + F5 =	Vorheriger Titel
FN + F6 =	Nächster Titel
FN + F7 =	Wiedergabe/Pause
FN + F8 =	Stop
FN + F9 =	WEB/Startseite
FN + F10 =	E-Mail
FN + F11 =	Mein Computer
FN + F12 =	Vollständige Tastensperre
FN + WIN-Taste =	Win sperren

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

FN + Page Up =	Helligkeit erhöhen
FN + Page Down =	Helligkeit verringern
FN + PrtSc Sg =	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
FN + Scr lock =	Beleuchtungsmodus wechseln
FN + < =	Beleuchtung verlangsamen
FN + > =	Beleuchtung beschleunigen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Abmessungen:	439 * 123 * 23 mm
Gewicht:	395±5 g
Schalter:	Membran
Lebensdauer:	10 Millionen Anschläge
Kabel:	1,5m PVC-Kabel
Betriebssystemanforderungen:	Windows XP/Vista/7/8/10, macOS
Verbindung:	USB 2.0
Multimedia-Tasten:	Ja, mit FN-Tasten-Unterstützung
Ausgangsanschluss:	USB
Anti-Ghosting:	6 Tasten
Anzahl der Tasten:	104
Spannung:	5V±0.25V

SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund eines Sturzes, einer Beschädigung, einer Außenanwendung oder durch das Eindringen von Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren (kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen).

Verwenden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Verlust oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung trägt der Benutzer.

Reinigen Sie Metallanschlüsse nicht mit Wasser.

Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker der Firma Niceboy s.r.o. zerlegt werden. Unbefugtes Zerlegen kann Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die an es gestellt werden.

Hiermit erklärt Niceboy s.r.o., dass der Funkgerädetyp Niceboy K110 den Richtlinien 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website verfügbar:

<https://niceboy.eu/de/declaration/k110>

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (PRIVATER GEBRAUCH)

 Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Originaldokumentation des Produkts bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie sie zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts tragen Sie zum Schutz wertvoller natürlicher Ressourcen bei und helfen, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen können. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Gemäß den nationalen Vorschriften können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Art von Abfall Geldbußen verhängt werden.

(GEWERBLICHE UND GESCHÄFTLICHE NUTZUNG)

Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten für gewerbliche und geschäftliche Zwecke wenden Sie sich an den Hersteller oder Importeur des Produkts. Diese geben Ihnen Informationen über alle Entsorgungsmöglichkeiten und informieren Sie je nach Datum der Markteinführung des elektrischen oder elektronischen Geräts, wer für die Finanzierung der Entsorgung verantwortlich ist.

Entsorgungsinformationen für Länder außerhalb der EU. Das oben genannte Symbol gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten fordern Sie bitte die entsprechenden Informationen bei den örtlichen Behörden oder dem Verkäufer des Geräts an.

verantwortlich ist.

Entsorgungsinformationen für Länder außerhalb der EU. Das oben genannte Symbol gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von

elektrischen und elektronischen Geräten fordern Sie bitte die entsprechenden Informationen bei den örtlichen Behörden oder dem Verkäufer des Geräts an.

TELEPÍTÉS

A billentyűzetet kicsomagolás után egyszerűen csatlakoztassa a számítógéphez az USB csatlakozóval. Ha a billentyűzetet nem ismeri fel a rendszer, ellenőrizze az USB-illesztőprogram frissítettségét a számítógépén (a frissítést a számítógép/notebook gyártójánál ellenőrizze).

MULTIMÉDIÁS GYORSBILLENTYŰK

FN + F1 =	Zenelejátszó
FN + F2 =	Hangerő csökkentése
FN + F3 =	Hangerő növelése
FN + F4 =	Némítás
FN + F5 =	Előző szám
FN + F6 =	Következő szám
FN + F7 =	Lejátszás/Szünet
FN + F8 =	Leállítás
FN + F9 =	WEB/Kezdőlap
FN + F10 =	E-mail
FN + F11 =	Sajátgép
FN + F12 =	Billentyűk teljes zárolása
FN + WIN gomb =	Win zárolása

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉSE

FN + Page Up =	Fényerő növelése
FN + Page Down =	Fényerő csökkentése
FN + PrtSc Sg =	A háttérvilágítás be/ki kapcsolása
FN + Scr Lock =	Háttérvilágítás módjának váltása
FN + < =	Háttérvilágítás lassítása
FN + > =	Háttérvilágítás gyorsítása

PARAMÉTEREK

Méretek:	439 * 123 * 23 mm
Súly:	395±5 g
Kapcsoló:	Membrános
Élettartam:	10 millió leütés
Kábel:	1,5 m PVC kábel
Operációs rendszerkövetelmények:	Windows XP/Vista/7/8/10, macOS
Csatlakozás:	USB 2.0
Multimédiás billentyűk:	Igen, FN gomb támogatással
Kimeneti csatlakozó:	USB
Anti-ghosting:	6 billentyű
Billentyűk száma:	104
Feszültség:	5V±0.25V

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Ne használja a terméket, ha a tápkábel sérült.

Ne használja a terméket, ha az leesés, sérülés, kültéri használat vagy víz bejutása miatt nem működik megfelelően.

Tartsa távol kisgyermekektől (a kis alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek).

A terméket a használati útmutatónak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségeként vagy károkért a felhasználó felel.

A fém csatlakozókat ne tisztítsa vízzel.

A készüléket csak a Niceboy s.r.o. képzett technikus szerelheti szét. A szakszerűtlen szétszerelés sérülést okozhat.

Ne használja a készüléket párás vagy poros környezetben.

Ez a termék megfelel az EU vonatkozó irányelveinek alapvető követelményeinek.

A Niceboy s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a Niceboy K110 rádiós eszköz megfelel a 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU és 2014/35/EU irányelveknek. Az E-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: <https://niceboy.eu/hu/declaration/k110>

INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK MEGSEMISÍTÉSÉRŐL (OTTHONI HASZNÁLAT)



Ez a szimbólum a terméken vagy annak eredeti dokumentációjában azt jelzi, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad háztartási hulladékként megsemmisíteni. A termékek megfelelő megsemmisítéséhez vigye őket egy kijelölt gyűjtőhelyre, ahol díjmentesen elfogadják őket. A termék megfelelő megsemmisítésével hozzájárul a természetes erőforrások védelméhez, és segít megelőzni az esetleges környezeti és egészségügyi károkat, amelyeket a helytelen hulladékkezelés okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. A nemzeti előírások szerint pénzbírságot is kiszabhatnak azokra, akik helytelenül szabadulnak meg az ilyen típusú hulladéktól.

(KERESKEDELMI ÉS ÜZLETI HASZNÁLAT)

Az elektromos és elektronikus eszközök helyes megsemmisítéséhez kereskedelmi és üzleti használat esetén vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ők tájékoztatják a megsemmisítési lehetőségekről, és az elektromos vagy elektronikus eszköz piacra helyezésének időpontja alapján megmondják, ki felelős a megsemmisítés finanszírozásáért.

Az EU-n kívüli országokra vonatkozó információk. A fent említett szimbólum csak az Európai Unió országaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus eszközök helyes megsemmisítéséhez kérjen megfelelő információkat a helyi hatóságoktól vagy az eszköz kereskedőjétől.

INSTALACIJA

Nakon raspakiravanja, jednostavno spojite tipkovnicu na računalo pomoću USB priključka. Ako tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažuriranost USB upravljačkog programa na vašem računalu (ažuriranost provjerite kod proizvođača vašeg računala/prijenosnika).

MULTIMEDIJSKE PREČICE

FN + F1 =	Glazbeni reproduktor
FN + F2 =	Smanjenje glasnoće
FN + F3 =	Povećanje glasnoće
FN + F4 =	Isključenje zvuka
FN + F5 =	Prethodna pjesma
FN + F6 =	Sljedeća pjesma
FN + F7 =	Pokreni/Pauziraj
FN + F8 =	Zaustavi
FN + F9 =	WEB/Početna stranica
FN + F10 =	E-mail
FN + F11 =	Moje računalo
FN + F12 =	Potpuno zaključavanje tipki
FN + WIN tipka =	Zaključavanje Win

KONTROLA POZADINSKOG OSVJETLJENJA

FN + Page Up =	Povećanje svjetline
FN + Page Down =	Smanjenje svjetline
FN + PrtSc Sg =	Uključite/isključite pozadinsko osvjetljenje
FN + Scr lock =	Promijeni način pozadinskog osvjetljenja
FN + < =	Usporiti pozadinsko osvjetljenje
FN + > =	Ubrzati pozadinsko osvjetljenje

SPECIFIKACIJE

Dimenzije:	439 * 123 * 23 mm
Težina:	395±5 g
Prekidač:	Membranski
Životni vijek:	10 milijuna pritisaka
Kabel:	1,5 m PVC kabel
OS zahtjevi:	Windows XP/Vista/7/8/10, macOS
Povezivanje:	USB 2.0
Multimedijske tipke:	Da, s podrškom za FN tipku
Izlazni konektor:	USB
Anti-ghosting:	6 tipki
Broj tipki:	104
Napon:	5V±0.25V

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Ne koristite proizvod ako je kabel za napajanje oštećen.

Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno zbog pada, oštećenja, korištenja na otvorenom ili ulaska vode.

Držite izvan dosegma male djece (mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja).

Koristite proizvod u skladu s uputama za uporabu. Gubitak ili oštećenje uzrokovano nepravilnom uporabom snosi korisnik.

Nemojte čistiti metalne priključke vodom.

Uređaj smije rastavljati samo kvalificirani tehničar iz Niceboy s.r.o. Neovlašteno rastavljanje može uzrokovati ozljede.

Ne koristite uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju.

Ovaj proizvod udovoljava svim osnovnim zahtjevima EU direktiva koje se na njega odnose.

Izjava o Usklađenosti s EU

Niceboy s.r.o. izjavljuje da Niceboy K110 bežični uređaj ispunjava zahtjeve Direktiva 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU i 2014/35/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web stranici: <https://niceboy.eu/hr/declaration-k-110>

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODVOJENOM ZBRINJAVANJU ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA (KUĆANSKA UPORABA)



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj originalnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Za pravilno odlaganje ovih proizvoda, odnesite ih na određeno mjesto za prikupljanje otpada gdje će biti prihvaćeni besplatno. Pravilno zbrinjavanje proizvoda pomaže u zaštiti vrijednih prirodnih resursa i sprječava potencijalne negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje uzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem mjestu za prikupljanje otpada. Prema nacionalnim propisima mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ovog tipa otpada.

(KOMERCIJALNA I POSLOVNA UPORABA)

Za pravilno odlaganje električnih i elektroničkih uređaja za komercijalnu i poslovnu uporabu, obratite se proizvođaču ili uvozniku proizvoda. Oni će vam pružiti informacije o svim metodama odlaganja i, ovisno o datumu kada je električni ili elektronički uređaj stavljen na tržište, obavijestiti vas tko je odgovoran za financiranje zbrinjavanja ove opreme.

Informacije o zbrinjavanju za zemlje izvan EU-a

Gore navedeni simbol odnosi se samo na zemlje unutar Europske unije. Za pravilno zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja, konzultirajte relevantne informacije koje pružaju lokalne vlasti ili trgovac uređajem.

INSTALACJA

Po rozpakowaniu wystarczy podłączyć klawiaturę do komputera za pomocą złącza USB. Jeśli klawiatura nie zostanie rozpoznana, sprawdź aktualność sterownika USB na swoim komputerze (aktualizację sprawdź u producenta swojego komputera/laptopa).

SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =	Odtwarzacz muzyki
FN + F2 =	Zmniejszenie głośności
FN + F3 =	Zwiększenie głośności
FN + F4 =	Wyciszenie
FN + F5 =	Poprzedni utwór
FN + F6 =	Następny utwór
FN + F7 =	Odtwórz/Wstrzymaj
FN + F8 =	Zatrzymaj
FN + F9 =	WEB/Strona domowa
FN + F10 =	E-mail
FN + F11 =	Mój komputer
FN + F12 =	Całkowita blokada klawiszy
FN + przycisk WIN =	Zablokowanie Windows

STEROWANIE PODŚWIETLENIEM

FN + Page Up =	Zmniejszenie jasności
FN + Page Down =	Zwiększenie jasności
FN + PrtSc Sg =	Włączanie/wyłączanie podświetlenia
FN + Scr Lock =	Zmień tryb podświetlenia
FN + < =	Spowolnij podświetlenie
FN + > =	Przyspiesz podświetlenie

PARAMETRY

Wymiary:	439 * 123 * 23 mm
Waga:	395±5 g
Przełącznik:	Membranowy
Żywotność:	10 milionów naciśnieć
Kabel:	1,5 m kabel PVC
Wymagania systemowe:	Windows XP/Vista/7/8/10, macOS
Połączenie:	USB 2.0
Klawisze multimedialne:	Tak, z obsługą klawisza FN
Złącze wyjściowe:	USB
Anti-ghosting:	6 klawiszy
Liczba klawiszy:	104
Napięcie:	5V±0.25V

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie używaj produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.

Nie używaj produktu, jeśli nie działa poprawnie z powodu upadku, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub zalania wodą.

Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci (małe części mogą stanowić ryzyko zadławienia).

Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Ewentualne straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem ponosi użytkownik.

Nie czyść metalowych złączy wodą.

Urządzenie może być demontowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika firmy Niceboy s.r.o. Nieautoryzowany demontaż może spowodować obrażenia.

Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub zapyłonym środowisku.

Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Firma Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe Niceboy K110 jest zgodne z dyrektywami 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU i 2014/35/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<https://niceboy.eu/pl/declaration#K-110>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (UŻYTEK DOMOWY)



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy je przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. W ten sposób pomagają Państwo chronić cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wynikać z niewłaściwego gospodarowania odpadami. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnych urzędach lub najbliższym punkcie zbiórki. Zgodnie z krajowymi przepisami za niewłaściwe pozbycie się tego rodzaju odpadów mogą być nałożone kary.

(UŻYTEK BIZNESOWY I KOMERCYJNY)

W celu prawidłowej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych do użytku biznesowego i komercyjnego należy skontaktować się z producentem lub importerem produktu. Dostarczą oni informacje na temat wszystkich metod utylizacji i w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego lub elektronicznego na rynek wskażą, kto jest odpowiedzialny za finansowanie jego utylizacji.

Informacje dotyczące utylizacji poza UE. Powyższy symbol dotyczy wyłącznie krajów Unii Europejskiej. Aby prawidłowo zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, należy uzyskać odpowiednie informacje od lokalnych urzędów lub sprzedawcy urządzenia.

NAMESTITEV

Po razpakiranju preprosto povežite tipkovnico z računalnikom prek USB priključka. Če tipkovnica ni prepoznana, preverite, ali je gonilnik za USB na vašem računalniku posodobljen (posodobitev preverite pri proizvajalcu vašega računalnika/prenosnika).

MULTIMEDIJSKE BLIŽNJICE

FN + F1 =	Glasbeni predvajalnik
FN + F2 =	Zmanjšanje glasnosti
FN + F3 =	Povečanje glasnosti
FN + F4 =	Utišanje
FN + F5 =	Prejšnja skladba
FN + F6 =	Naslednja skladba
FN + F7 =	Predvajaj/Pavza
FN + F8 =	Ustavi
FN + F9 =	Spletna stran/Domača stran
FN + F10 =	E-pošta
FN + F11 =	Moj računalnik
FN + F12 =	Popolna zaklep tipk
FN + tipka WIN =	Zaklep WIN

NADZOR OSVETLITVE OZADJA

FN + Page Up =	Povečanje svetlosti
FN + Page Down =	Zmanjšanje svetlosti
FN + PrtSc Sg =	Vklop/izklop osvetlitve ozadja
FN + Scr lock =	Preklopi način osvetlitve ozadja
FN + < =	Upočasni osvetlitev ozadja
FN + > =	Pospeši osvetlitev ozadja

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Dimenzije:	439 * 123 * 23 mm
Teža:	395±5 g
Stikalo:	Membransko
Življenjska doba:	10 milijonov pritiskov
Kabel:	1,5 m PVC kabel
Zahteve OS:	Windows XP/Vista/7/8/10, macOS
Povezava:	USB 2.0
Multimedijske tipke:	Da, s podporo za tipko FN
Izhodni priključek:	USB
Anti-ghosting:	6 tipk
Število tipk:	104
Napetost:	5V±0.25V

VARNOSTNE INFORMACIJE

Ne uporabljajte izdelka, če je napajalni kabel poškodovan.

Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, uporabe na prostem ali vdora vode.

Hranite izven dosega majhnih otrok (majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve).

Izdelek uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Kakršno koli izgubo ali škodo zaradi nepravilne uporabe nosi uporabnik.

Kovinskih priključkov ne čistite z vodo.

Napravo sme razstaviti le usposobljeni tehnik podjetja Niceboy s.r.o. Nepravilna razstavitev lahko povzroči poškodbe.

Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali prašnem okolju.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve EU direktiv, ki se nanašajo nanj.

Niceboy s.r.o. s tem izjavlja, da je vrsta radijske naprave Niceboy K110 skladna z direktivami 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU in 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani <https://niceboy.eu/sl/declaration-110>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV (DOMAČA UPORABA)

 Ta simbol na izdelku ali v izvorni dokumentaciji izdelka pomeni, da odpadne električne ali elektronske naprave ne smejo biti odstranjene skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Če želite te izdelke pravilno odstraniti, jih odnesite na določeno zbirno mesto, kjer jih bodo brezplačno sprejeli. Na ta način pomagajte zaščititi dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno odstranjevanje odpadkov. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov naložijo globe.

(POSLOVNA IN KOMERCIJALNA UPORABA)

Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav za poslovno in komercialno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Nudili vam bodo informacije o vseh načinih odstranjevanja in glede na datum uvedbe električne ali elektronske naprave na trg sporočili, kdo je odgovoren za financiranje odstranitve te naprave.

Informacije o odstranjevanju v državah zunaj EU. Zgornji simbol velja le za države Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav pridobite ustrezne informacije pri lokalnih organih ali prodajalcu naprave.

INSTALARE

După despachetare, conectați pur și simplu tastatura la computer prin conectorul USB. Dacă tastatura nu este recunoscută, verificați actualizarea driverului USB pe computerul dumneavoastră (verificați actualizarea la producătorul PC-ului/laptopului dumneavoastră).

SCURTĂTURI MULTIMEDIA

FN + F1 =	Player muzical
FN + F2 =	Reducerea volumului
FN + F3 =	Creșterea volumului
FN + F4 =	Dezactivare sunet
FN + F5 =	Melodia anterioară
FN + F6 =	Melodia următoare
FN + F7 =	Redare/Pauză
FN + F8 =	Oprire
FN + F9 =	WEB/Pagina de start
FN + F10 =	E-mail
FN + F11 =	Computerul meu
FN + F12 =	Blocare completă a tastelor
FN + butonul WIN =	Blocare WIN

CONTROLUL ILUMINĂRII DE FUNDAL

FN + Page Up =	Creșterea luminozității
FN + Page Down =	Reducerea luminozității
FN + PrtSc Sg =	Porniți/opriți lumina de fundal
FN + Scr Lock =	Schimbare mod iluminare
FN + < =	Încetinire iluminare
FN + > =	Accelerare iluminare

SPECIFICAȚII

Dimensiuni:	439 * 123 * 23 mm
Greutate:	395±5 g
Comutator:	Membrană
Durata de viață:	10 milioane de apăsări
Cablu:	Cablu PVC de 1,5 m
Cerințe OS:	Windows XP/Vista/7/8/10, macOS
Conectivitate:	USB 2.0
Taste multimedia:	Da, cu suport pentru tasta FN
Conector de ieșire:	USB
Anti-ghosting:	6 taste
Număr de taste:	104
Tensiune:	5V±0.25V

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Nu utilizați produsul dacă **cablul** de alimentare este deteriorat.

Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect din cauza căderilor, deteriorărilor, utilizării în aer liber sau pătrunderii apei.

Păstrați produsul departe de copii mici (piesele mici pot prezenta pericol de sufocare).

Utilizați produsul conform manualului de utilizare. Orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare este responsabilitatea utilizatorului.

Nu curățați conectorii metalici cu apă.

Dispozitivul poate fi demontat doar de un tehnician calificat al companiei Niceboy s.r.o. Demontarea neautorizată poate provoca răni.

Nu utilizați dispozitivul în medii umede sau prăfuite.

Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.

Niceboy s.r.o. declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio Niceboy K110 este conform cu directivele 2011/65/UE+2015/863/UE, 2014/30/UE și 2014/35/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: <https://niceboy.eu/ro/declaration-110>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (UZ CASNIC)



Acest simbol prezent pe produs sau în documentația originală a produsului indică faptul că echipamentele electrice sau electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Pentru a elimina corect aceste produse, duceți-le la un punct de colectare desemnat, unde vor fi acceptate gratuit. Prin eliminarea corectă a produsului, contribuiți la protejarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențierilor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru informații detaliate, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri.

(Uz comercial și industrial)

Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice utilizate în scopuri comerciale și industriale, contactați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor furniza informații despre toate metodele de eliminare și, în funcție de data introducerii pe piață a echipamentelor electrice sau electronice, vă vor informa cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestora.

Informații privind eliminarea în afara UE. Simbolul de mai sus este valabil doar pentru țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, solicitați informațiile relevante autorităților locale sau distribuitorul produsului.

INSTALLATION

Efter upppackning ansluter du helt enkelt tangentbordet till datorn med USB-kontakten. Om tangentbordet inte känns igen, kontrollera att USB-drivrutinen på din dator är uppdaterad (kontrollera med tillverkaren av din PC/laptop).

MULTIMEDIA FÖRKORTNINGAR

FN + F1 =	Musikspelare
FN + F2 =	Volym-
FN + F3 =	Volym+
FN + F4 =	Tyst
FN + F5 =	Föregående spår
FN + F6 =	Nästa spår
FN + F7 =	Start/Stopp
FN + F8 =	Stop
FN + F9 =	WEB/Hemsida
FN + F10 =	E-post
FN + F11 =	Min dator
FN + F12 =	Fullständig tangentlåsnings
FN+WIN-knapp =	Lock Win

BAKGRUNDSLJUS KONTROLL

FN + Page Up =	Öka ljusstyrkan
FN + Page Down =	Öka ljusstyrkan Minska ljusstyrkan
FN + PrtSc Sg =	Slå på/stänga av bakgrundsbelysningen
FN + Scr lock =	Växla bakgrundsbelysningsläge
FN + < =	Sakta ner bakgrundsbelysningen
FN + > =	Snabba upp bakgrundsbelysningen

PARAMETRAR

Mått:	439 * 123 * 23 mm
Vikt:	395±5 g
Switch:	Membran
Livslängd:	10 miljoner pressar
Kabel:	1,5 m PVC-kabel
OS-krav:	Windows XP/vista/7/8/10, macOS
Anslutning:	USB 2.0
Multimediaknappar:	Ja med FN-knappstöd
Utgångskontakt:	USB
Anti-ghosting:	6 nycklar
Antal nycklar:	104
Spänning:	5V±0,25V

SÄKERHETSMEDDELANDE

Använd inte produkten om nätsladden är skadad.

Använd inte produkten om den inte fungerar på grund av att den tappas, skadas, utomhusanvändning eller vatteninträngning.

Förvaras utom räckhåll för små barn (särskilt små delar kan utgöra en kvävningsrisk).

Använd produkten i enlighet med bruksanvisningen. Förlust eller skada som orsakas av felaktig användning är användarens ansvar.

Rengör inte metallanslutningarna med vatten.

Endast en kvalificerad tekniker från Niceboy s.r.o. kan demontera enheten. Felaktig demontering kan orsaka skada.

Använd inte enheten i en fuktig eller dammig miljö.

Denna produkt uppfyller alla grundläggande krav i de EÜdirektiv som ställs på den.

Härmed förklarar Niceboy s.r.o. förklarar att Niceboy K110 radioutrustning typ är i överensstämmelse med direktiv 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU och 2014/35/EU. Den fullständiga texten till EÜförsäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbplats: <https://niceboy.eu/cs/declaration/k110>

INFORMATION TILL ANVÄNDARE FÖR AVFALLSHANtering AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HEM)



Denna symbol placerad på produkten eller i originalproduktdokumentationen betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får kasseras tillsammans med kommunalt avfall. För att kassera dessa produkter på rätt sätt, ta dem till en anvisad insamlingsplats, där de kommer att tas emot kostnadsfritt. Genom att kassera produkten på detta sätt hjälper du till att skydda värdefulla naturresurser och hjälper till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som kan bli resultatet av felaktig avfallshantering. För mer detaljerad information, kontakta din lokala myndighet eller närmaste insamlingsställe. Enligt nationella bestämmelser kan böter även utfärdas till den som gör sig av med denna typ av avfall på ett felaktigt sätt. Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

(AFFÄRS- OCH FÖRETAGSANVÄNDNING)

Kontakta tillverkaren eller importören av produkten för korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning för kommersiellt och affärsmässigt bruk. De kommer att ge dig information om alla kassering metoder och, enligt datumet på den elektriska eller elektroniska utrustningen på marknaden, berätta vem som är ansvarig för att finansiera kasseringen av den elektriska eller elektroniska utrustningen.

Information om avfallshantering i andra länder utanför EU. Ovanstående symbol gäller endast EU-länder. För korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning, fråga dina lokala myndigheter eller utrustning återförsäljaren om lämplig information.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00, Prague 4,
Czechia | ID: 294 16 876 | info@niceboy.cz | Made in China

