

niceboy®

oryx **K300X**

User Manual / Gaming Keyboard



OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy ORYX K300X

Manuál

Instalace

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Přehrávač hudby

Hlasitost-

Hlasitost+

Ztlumit

Zastavit přehrávání

Předchozí písnička

Spustit/Zastavit

Další skladba

Email

WEB

Tento počítač

Kalkulačka

Lock Win & APP

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikona žárovky =

FN + ESC =

Zvýšení jasu

Snížení jasu

Snížení rychlosti

Zvýšení rychlosti

Změna módu svícení

Tovární nastavení

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry:

355 * 135 * 20 mm

Hmotnost:

600±50 g

Počet kláves:

87

Switch:

Mechanická

Životnost:

50 milionů stlačení

Anti-ghosting:

26 kláves

Kabel:

1,5m

Požadavky OS:

Windows XP 7/8/10

Připojení:

USB 2.0

Multimediální klávesy:

Ano s podporou klávesy FN

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že zařízení ORYX K300X je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/declaration/oryx-k300x>

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy ORYX K300X

Príručka

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN-L =

Prehrávač hudby

Hlasitosť-

Hlasitosť+

Stlmiť

Zastaviť prehrávanie

Predchádzajúca pesnička

Spustiť/Zastaviť

Ďalšia skladba

E-mail

WEB

Tento počítač

Kalkulačka

Lock Win & APP

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikona žiarovky =

FN + ESC =

Zvýšenie jasu

Zníženie jasu

Zníženie rýchlosti

Zvýšenie rýchlosti

Zmena režimu svietenia

Továrenské nastavenie

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery:

355 × 135 × 20 mm

Hmotnosť:

600 ± 50 g

Počet klávesov:

87

Switch:

Mechanický

Životnosť:

50 miliónov stlačení

Anti-ghosting:

26 klávesov

Kábel:

1,5 m

Požiadavky OS:

Windows XP 7/8/10

Pripojenie:

USB 2.0

Multimediálne klávesy:

Áno s podporou klávesu FN

Týmto NICEBOY s.r.o. vyhlasuje, že zariadenia ORYX K300X je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/oryx-k300x>

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajte výrobok mimo ich dosahu. Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/ 90 % a viac). Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/ 60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.
(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PACKAGE CONTENT

Keyboard Niceboy ORYX K300X
Manual

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date.

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =	Music player
FN + F2 =	Volume-
FN + F3 =	Volume+
FN + F4 =	Mute
FN + F5 =	Stop
FN + F6 =	Previous song
FN + F7 =	Play/Pause
FN + F8 =	Next song
FN + F9 =	Email
FN + F10 =	WEB
FN + F11 =	Computer
FN + F12 =	Calculator
FN+WIN-L =	Lock Win & APP

BACKLIGHT SETTINGS

FN + ↑ =	Increase brightness
FN + ↓ =	Decrease brightness
FN + ← =	Decrease speed
FN + → =	Increase speed
Bulb icon =	Change mode
FN + ESC =	Factory settings

SPECIFICATIONS

Dimension:	355 * 135 * 20 mm
Weight:	600±50 g
Key number:	87
Switches:	Mechanical
Switch life time:	50 million
Anti-ghosting:	26 keys
Cord lenght:	1,5m
Supported OS:	Windows XP 7/8/10
Conectivity:	USB 2.0
Multimedia shortcuts:	Yes

NICEBOY s.r.o. hereby declares that the equipment ORYX K300X complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites:

<https://niceboy.eu/en/declaration/oryx-k300x>

ADDITIONAL INFORMATION

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach. Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more). Keep the product away from rain, moisture, or liquids. This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly.

User information for disposing electrical and electronic devices (Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

LIEFERUMFANG

Tastatur Niceboy ORYX K300X

Anleitung

INSTALLATION

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen).

MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL

FN + F1 =

Musik-Player

FN + F2 =

Lautstärke -

FN + F3 =

Lautstärke +

FN + F4 =

Stummschalten

FN + F5 =

Abspielen stoppen

FN + F6 =

Vorhergehendes Lied

FN + F7 =

Start / Pause

FN + F8 =

Nächstes Lied

FN + F9 =

E-Mail

FN + F10 =

WEB

FN + F11 =

Dieser Computer

FN + F12 =

Taschenrechner

FN+WIN-L =

Lock Win & APP

STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + ↑ =	Erhöhen der Helligkeit
FN + ↓ =	Verringern der Helligkeit
FN + ← =	Verringern der Geschwindigkeit
FN + → =	Erhöhen der Geschwindigkeit
Symbol Glühbirne =	Moduswechsel der Beleuchtung
FN + ESC =	Werkseinstellungen

SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

Maße:	355 * 135 * 20 mm
Gewicht:	600 ± 50 g
Anzahl der Tasten:	87
Switch:	Mechanisch
Switch-Lebensdauer:	50 Millionen Anschläge
Anti-Ghosting:	26 Tasten
Kabel:	1,5 m
Anforderungen an das OS:	Windows XP 7/8/10
Anschluss:	USB 2.0
Multimediatasten:	Ja, mit Unterstützung der Taste FN

Hiermit erklärt die Firma NICEBOY s.r.o., dass der ORYX K300X den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung:

<https://niceboy.eu/de/declaration/oryx-k300x>

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite. Verwenden Sie die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder mit zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr). Bewahren Sie die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger

/ 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) auf. Schützen Sie das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.
(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX K300X billentyűzet
Használati útmutató

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépen (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához).

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Zenelejátszás

Hangerő-

Hangerő+

Lehalkítás

Lejátszás leállítása

Előző szám

Indítás/Leállítás

Következő szám

Email

WEB

Ez a számítógép

Számológép

Lock Win & APP

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉSE

FN + ↑ =	Fényerő növelése
FN + ↓ =	Fényerő csökkentése
FN + ← =	Lassítás
FN + → =	Gyorsítás
Izzó ikon =	Világítás módosítása
FN + ESC =	Gyári beállítás

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méreték:	355 * 135 * 20 mm
Tömeg:	600±50 g
Billentyűk száma:	87
Switch:	Mechanikus
Élettartam:	50 millió lenyomás
Anti-ghosting:	26 billentyű
Kábel:	1,5m
OR követelmények:	Windows XP 7/8/10
Csatlakozás:	USB 2.0
Multimédia gombok:	Igen, az FN gomb támogatásával

Az NICEBOY s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az ORYX K300X megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/hu/declaration/oryx-k300x>

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírászerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor.

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató (Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unión kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

SADRŽAJ PAKOVANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K300X

Upute za upotrebu

INSTALACIJA

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg PC/prijenosnog računala).

MULTIMEDIJALNE KRATICE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Uređaj za reprodukciju glazbe

Glasnoća-

Glasnoća+

Isključi zvuk

Zaustavi reprodukciju

Prethodna pjesma

Pokreni/Stanka

Sljedeća pjesma

E-mail

WEB

Ovo računalo

Kalkulator

Lock Win & APP

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikona žarulje =

FN + ESC =

Povećanje jasnoće

Smanjenje jasnoće

Smanjenje brzine

Povećanje brzine

Izmjena modusa svjetla

Tvorničke postavke

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Dimenzije:

355 * 135 * 20 mm

Masa:

600±50 g

Broj tipki:

87

Switch:

Mehanički

Vijek trajanja:

50 milijuna klikova

Anti-ghosting:

26 tipki

Kabel:

1,5m

Zahtjevi za OS:

Windows XP 7/8/10

Priključak:

USB 2.0

Multimedijalne tipke:

Da, s potporom tipki FN

NICEBOY s.r.o. ovime izjavljuje da je opreme ORYX K300X u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/hr/declaration/oryx-k300x>

DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata. Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s prenisikom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s prenisikom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više). Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina. Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ZLEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisno likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima.

Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja (Poslovna uporaba)

Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K300X

Podręcznik użytkownika

INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa).

SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN-L =

Odtwarzacz muzyki

Głośność-

Głośność+

Wycisz

Zatrzymaj odtwarzanie

Poprzedni utwór

Włącz/Zatrzymaj

Następny utwór

E-mail

WEB

Komputer

Kalkulator

Lock Win & APP

OBŚŁUGA PODŚWIETLENIA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikonka żarówki =

FN + ESC =

Zwiększanie jasności

Zmniejszanie jasności

Zmniejszenie prędkości

Zwiększenie prędkości

Zmiana trybu świecenia

Ustawienia fabryczne

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary:

Masa:

Ilość przycisków:

Przełącznik:

Żywotność:

Anti-ghosting:

Kabel:

Wymagania systemowe:

Podłączenie:

Klawisze multimedialne:

355 * 135 * 20 mm

600 ± 50 g

87

Mechaniczny

50 milionów naciśnień

26 klawiszy

1,5 m

Windows XP 7/8/10

USB 2.0

Tak, we współpracy z klawiszem FN

NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenia ORYX K300X jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/oryx-k300x>

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem. Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej). Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywę UE.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K300X

Priročnik

NAMESTITEV

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika).

VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Predvajalnik glasbe

Glasnost-

Glasnost+

Utišanje

Ustavi predvajanje

Prejšnja skladba

Predvajaj/Prekini

Naslednja skladba

E-mail

Splet

Windows raziskovalec

Računalo

Lock Win & APP

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikona žarnica =

FN + ESC =

Povečanje svetlosti

Zmanjšanje svetlosti

Zmanjšanje hitrosti

Povečanje hitrosti

Sprememba načina osvetlitve

Tovarniške nastavitve

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:

355 * 135 * 20 mm

Teža:

600±50 g

Število tipk:

87

Switch:

Mehanska

Življenjska doba:

50 milijonov pritiskov

Anti-ghosting:

26 tipk

Kabel:

1,5 m

Zahteve OS:

Windows XP 7/8/10

Priključek:

USB 2.0

Večpredstavnostne tipke:

Da, s podporo tipke FN

NICEBOY s.r.o. izjavlja, da je opreme ORYX K300X skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebnina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/sl/declaration/oryx-k300x>

DODATNE INFORMACIJE

Pakiranje vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte zunaj njihovega dosega. Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20% in manj/ 90% in več). Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90% in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami. Izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe.

Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme. (Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

CONTINUT

Tastatura Niceboy ORYX K300X
Manual

INSTALARE

Dupa despachetare conectati tastatura la calculator cu ajutorul conectorului USB. In cazul in care tastatura nu este recunoscuta, controlati actualizarea USB driverului in calculatorul Dvs. (verificati actualizarea la producatorul PC /laptop-ului Dvs.).

COMENZI RAPIDE PENTRU MULTIMEDIA

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WLN-L =

Player muzica

Volum -

Volum +

Mute

Stop

Melodia anterioara

Play/Pauza

Alta melodie

Email

WEB

Computer

Calculator

Lock Win & APP

CONTROLUL LUMINOZITATII

FN + ↑ =

Creste luminozitatea

FN + ↓ =

Scade luminozitatea

FN + ← =

Creste viteza

FN + → =

Scade viteza

Icon bec =

Schimbare luminozitate

FN + ESC =

Setare din fabrica

SPECIFICATII

Dimensiuni:

355 * 135 * 20 mm

Greutate:

600±50 g

Numar taste:

87

Switch:

Mecanic

Durabilitate:

50 milioane de apasari

Anti-ghosting:

26 clape

Cablu:

1,5m

Cerinte OS:

Windows XP 7/8/10

Conectare:

USB 2.0

Taste multimedia:

Da, cu ajutorul tastei FN

NICEBOY s.r.o. declară prin prezenta de echipament ORYX K300X este conform cu directivele 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, și 2011/65 / UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web:

<https://niceboy.eu/ro/declaration/oryx-k300x>

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Acest ambalaj conține piese marunte, care pot fi periculoase pentru copii. De aceea nu depozitați produsul la îndemana lor. Nu folosiți tastatura în locuri cu temperaturi prea scăzute sau ridicate (0 și mai puțin/ 45 °C și mai mult) sau umezeala (20 % și mai puțin/ 90 % și mai mult). Nu depozitați tastatura în locuri cu temperaturi prea scăzute sau ridicate (-20 °C și mai puțin/ 60 °C și mai mult) sau umezeala (90 % și mai mult). Protejați produsul de ploaie, umezeala și lichide. Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale Directivelor UE aplicabile.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale.

Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice. (Utilizarea în firme și comercială)

Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS **CE**   