

niceboy®

VOICE INTERCOM

User Manual / Conference Headset



CZ

POPIS

1. Mikrofon
2. USB kabel
3. Ovladač

PŘIPOJENÍ K PC

Kabel vedoucí od sluchátek připojte do USB v PC. Niceboy VOICE Intercom je zařízení typu Plug & Play a nastaví se samo jako výstupní zařízení pro zvuk.

PARAMETRY

Měníč: 40mm
Impedance: 32Ω
Citlivost: 106±3dB (1mW/1KHz)
Frekvenční rozsah: 20Hz-20KHz
Max. výkon: 100mW
Mikrofon: Φ6*5mm
Impedance: 2,2kΩ
Citlivost: -58±3dB
Frekvenční rozsah: 30Hz-16KHz
Typ mikrofonu: Směrový
Délka kabelu: 1,8m
Připojení: USB Port



SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

Windows 8.1 a novější,
MacOS 10.1 a novější, USB 2.0

OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy VOICE Intercom
Integrovaný USB kabel
Manuál

Manuál v elektronické podobě naleznete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tento produkt splňuje všechny základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

SK

OPIS

1. Mikrofón
2. USB kábel
3. Ovládač

PRIPOJENIE K PC

Kábel vedúci od slúchadiel pripojte do USB v PC. Niceboy VOICE Intercom je zariadenie typu Plug & Play a nastaví sa samo ako výstupné zariadenie pre zvuk.

PARAMETRE

Menič: 40 mm
Impedancia: 32 Ω
Citlivosť: 106±3dB (1mW/1kHz)
Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Max. výkon: 100 mW
Mikrofón: Φ 6*5 mm
Impedancia: 2,2 kΩ
Citlivosť: -58 ±3 dB
Frekvenčný rozsah: 30 Hz – 16 kHz
Typ mikrofonu: Smerový
Dĺžka kábla: 1,8 m
Pripojenie: USB Port

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

Windows 8.1 a novší,
MacOS 10.1 a novší, USB 2.0

OBSAH BALENIA

Slúchadlá Niceboy VOICE Intercom
Integrovaný USB kábel
Návod na používanie

Návod na používanie v elektronickej podobe nájdete na www.niceboy.eu v sekcii podpora. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sú naň kladené.



EN

DESCRIPTION

1. Microphone
2. USB cable
3. Driver

CONNECTING TO A PC

Connect the cable leading from the headphones to the USB in the PC. Niceboy VOICE Intercom is a Plug & Play device and sets itself up as an audio output device.

PARAMETERS

Converter: 40 mm
Impedance: 32 Ω
Sensitivity: 106±3dB (1mW/1KHz)
Frequency range: 20 Hz-20 kHz
Max. output: 100mW
Microphone: Φ6*5mm
Impedance: 2,2kΩ
Sensitivity: -58±3dB
Frequency range: 30Hz-16KHz
Microphone type: Directional
The cable length: 1,8 m
Connection: USB Port

SYSTEM REQUIREMENTS:

Windows 8.1 and later
MacOS 10.1 and later, USB 2.0

PACKAGE CONTENTS

Niceboy VOICE Intercom headphones
Integrated USB cable
Manual

You can find this manual in electronic form at www.niceboy.eu in the support section. This product complies with all the basic requirements of relevant EU directives.



DE

BESCHREIBUNG

1. Mikrofon
2. USB-Kabel
3. Bedienung

PC-ANSCHLUSS

Schließen Sie das Kabel vom Kopfhörer an den USB-Anschluss des PCs an. Niceboy VOICE Intercom ist ein Plug & Play-Gerät und stellt sich selbständig als Audioausgabegerät ein.

PARAMETER

Umrichter: 40 mm
Impedanz: 32 Ω
Empfindlichkeit: 106 ± 3dB (1mW/1KHz)
Frequenzbereich: 20 Hz - 20 KHz
Max. Leistung: 100 mW
Mikrofon: Φ6*5 mm
Impedanz: 2,2 kΩ
Empfindlichkeit: -58 ± 3 dB
Frequenzbereich: 30 Hz - 16 KHz
Mikrofontyp: Direktional
Kabellänge: 1,8 m
Verbindung: USB-Port

SYSTEMANFORDERUNGEN:

Windows 8.1 und höher,
MacOS 10.1 und höher, USB 2.0

PACKUNGSINHALT

Kopfhörer Niceboy VOICE Intercom
Integriertes USB-Kabel
Handbuch

Das Handbuch in elektronischer Form finden Sie unter www.niceboy.eu im Support-Bereich. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien.



HU

LEÍRÁS

1. Mikrofon
2. USB kábel
3. Távirányító

CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ

Csatlakoztassuk a fejhallgatót a számítógép USB-aljzatához! A Niceboy VOICE Intercom egy Plug & Play eszköz, amely audio kimeneti eszközként állítja be magát.

PARAMÉTEREK

Hangváltó: 40 mm
Impedancia: 32 Ω
Érzékenységi: 106±3 dB (1mW/1kHz)
Frekvenciatartomány: 20 Hz-20 kHz
Max. teljesítmény: 100 mW
Mikrofon: Φ 6*5 mm
Impedancia: 2,2 kΩ
Érzékenységi: -58 ± 3 dB
Frekvenciatartomány: 30 Hz - 16 kHz
Mikrofon típusa: Irányított
Kábel hossza: 1,8 m
Csatlakozás: USB-aljzat

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK:

Windows 8.1 vagy újabb,
MacOS 10.1 vagy újabb, USB 2.0

A CSOMAG TARTALMA

Niceboy VOICE Intercom fülhallgató
Integrált USB kábel
Használati útmutató

A használati útmutató elektronikus változata a www.niceboy.eu honlapon, a támogatás menüpontban található. Jelen termék megfelel az EU irányelvek által támasztott minden alapvető követelménynek.



HR**OPIS**

1. Mikrofon
2. USB kabel
3. Upravljački program

SPAJANJE NA RAČUNALO

Spojite na računalo kabel koji ide sa slušalica na USB. Niceboy VOICE Intercom uređaj je uključi i radi i sam se postavlja kao izlazni audiouređaj.

PARAMETRI

Pretvarač: 40 mm
 Impedancija: 32 Ω
 Osjetljivost: 106±3 dB (1mW/1KHz)
 Raspon frekvencije: 20 Hz – 20 kHz
 Maks. izlazna snaga: 100 mW
 Mikrofon: Φ6*5 mm
 Impedancija: 2,2 kΩ
 Osjetljivost: -58 ± 3 dB
 Raspon frekvencije: 30 Hz – 16 KHz
 Vrsta mikrofona: usmjereni
 Duljina kabela: 1,8 m
 Spajanje: USB priključak

**PREDUVJETI SUSTAVA:**

Windows 8.1 i noviji
 MacOS 10.1 i noviji, USB 2.0

SADRŽAJI PAKETA

Slušalice Niceboy VOICE Intercom
 Ugrađeni USB kabel
 Priručnik

Ovaj priručnik u elektroničkom obliku možete pronaći na www.niceboy.eu u dijelu podrške. Ovaj je uređaj usklađen sa svim osnovnim zahtjevima odgovarajućih direktiva EU.

PL**OPIS**

1. Mikrofon
2. Kabel USB
3. Pilot

PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Kabel słuchawek należy podłączyć do portu USB w komputerze. Niceboy VOICE Intercom to urządzenie typu Plug & Play, więc zostanie ustawione automatycznie jako dźwiękowe urządzenie wyjściowe.

PARAMETRY

Przetwornik: 40 mm
 Impedancja: 32 Ω
 Czułość: 106±3 dB (1mW/1kHz)
 Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz
 Maks. moc: 100 mW
 Mikrofon: Φ6*5 mm
 Impedancja: 2,2 kΩ
 Czułość: -58 ±3 dB
 Zakres częstotliwości: 30 Hz - 16 kHz
 Typ mikrofonu: Kierunkowy
 Długość kabla: 1,8 m
 Podłączenie: Port USB

**WYMAGANIA SYSTEMOWE:**

Windows 8.1 i nowszy,
 MacOS 10.1 i nowszy, USB 2.0

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Słuchawki Niceboy VOICE Intercom
 Zintegrowany kabel USB
 Instrukcja

Instrukcja w postaci elektronicznej znajduje się na stronie www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE odnoszące się do produktu.

PL**OPIS**

1. Mikrofon
2. Kabel USB
3. Pilot

PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Kabel słuchawek należy podłączyć do portu USB w komputerze. Niceboy VOICE Intercom to urządzenie typu Plug & Play, więc zostanie ustawione automatycznie jako dźwiękowe urządzenie wyjściowe.

PARAMETRY

Przetwornik: 40 mm
 Impedancja: 32 Ω
 Czułość: 106±3 dB (1mW/1kHz)
 Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz
 Maks. moc: 100 mW
 Mikrofon: Φ6*5 mm
 Impedancja: 2,2 kΩ
 Czułość: -58 ±3 dB
 Zakres częstotliwości: 30 Hz - 16 kHz
 Typ mikrofonu: Kierunkowy
 Długość kabla: 1,8 m
 Podłączenie: Port USB

**WYMAGANIA SYSTEMOWE:**

Windows 8.1 i nowszy,
 MacOS 10.1 i nowszy, USB 2.0

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Słuchawki Niceboy VOICE Intercom
 Zintegrowany kabel USB
 Instrukcja

Instrukcja w postaci elektronicznej znajduje się na stronie www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE odnoszące się do produktu.

SL**OPIS**

1. Mikrofon
2. Kabel USB
3. Goničnik

POVEZOVANJE Z OSEBNIM RAČUNALNIKOM

Kabel iz slušalk priključite v USB-vhod osebnega računalnika. Niceboy VOICE Intercom je naprava Plug & Play, ki se nastavi kot izhodna zvočna naprava.

PARAMETRI

Pretvornik: 40 mm
 Impedanca: 32 Ω
 Občutljivost: 106±3 dB (1mW/1kHz)
 Frekvenčno območje: 20 Hz–20 kHz
 Največja izhodna moč: 100 mW
 Mikrofon: Φ 6*5 mm
 Impedanca: 2,2 kΩ
 Občutljivost: -58 ± 3 dB
 Frekvenčno območje: 30 Hz–16 kHz
 Vrsta mikrofona: usmerjevalni
 Dolžina kabela: 1,8 m
 Povezava: vrata USB

**SISTEMSKE ZAHTEVE:**

Windows 8.1 in novejši
 MacOS 10.1 in novejši, USB 2.0

VSEBINA PAKETA

Slušalke Niceboy VOICE Intercom
 Vgrajen USB-kabel
 Priručnik

Ta priručnik v elektronski obliki najdete na spletni strani www.niceboy.eu v razdelku za podporo. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve ustreznih direktiv EU.

RO**DESCRIERE**

1. Microfon
2. Cablu USB
3. Driver

CONECTAREA LA UN PC

Conectați cablul care duce de la căști la USB-ul din computer. Niceboy VOICE Intercom este un dispozitiv Plug & Play și se configurează ca dispozitiv de ieșire audio.

PARAMETRI

Converter: 40 mm
 Impedanță: 32 Ω
 Sensibilitate: 106±3dB (1mW/1KHz)
 Domeniul de frecvență: 20 Hz-20 kHz
 Putere max. de ieșire: 100mW
 Microfon: Φ6*5mm
 Impedanță: 2,2kΩ
 Sensibilitate: -58±3dB
 Domeniul de frecvență: 30Hz-16KHz
 Tipul microfonului: Directional
 Lungimea cablului: 1,8 m
 Conexiune: Port USB

**CERINȚE DE SISTEM:**

Windows 8.1 și mai recent
 MacOS 10.1 și mai recent, USB 2.0

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Căști Niceboy VOICE Intercom
 Cablu USB integrat
 Manual

Acest manual îl puteți găsi în format electronic la www.niceboy.eu în secțiunea de asistență. Acest produs respectă toate cerințele de bază ale directivelor UE relevante.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
 Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
 Made in China.

RoHS CE